

## ESP-2WIRE Ovládací jednotka

## Návod k použití



www.eshop.ittec.cz; www.ittec.cz

## Čeština



## ESP-2WIRE Ovládací jednotka Návod k použití

## Obsah

Úvod1
WiFi kompatibilita 1
Funkce jednotky ESP-2WIRE 1
Instalace jednotky2
Výměna stávající jednotky
Osazení jednotky 2
Připojení jednotky na zdroj el. energie 2
Instalace ovládacích kabelů
Přehled3
Instalace nových 2-wire dekodérů 3
Přiřazení adresy dekodéru3
Adresa hlavního ventilu3
Řazení adres dekodérů 4
Osazení štítku s adresou
Vyplnění progr <mark>amovac</mark> í tabulky4
Propojení 2-žilového kabelu 4
Připojení dekodérů ke kabelu4
Připojení kabelu do ovládací jednotky5
Automat. přiřazení dekodérů sekcím 5
Vymazání, nebo změna adresy
dekodérů u sekcí 6
Vymazání adresy dekodéru u sekce6
Mezery mezi číslováním sekcí
Zimena cisia dekoderu u sekce
∠amena adres dekoderu v existujici konfiguraci svstému
Výměna existujících dekodérů7
Výměna dekodérů v existující konfiguraci 7

Přidání dekodéru nové sekce	8
Přidání nového dekodéru do již existující konfigurace	.8
Vymazání adres všech dekodérů a	
opakování automatického přiřazení	.8
Funkce jednotky ESP-2WIRE	9
Ovladače a nastavení	9
Indikátory na displejí1	0
Základní programování1	0
Auto režim1	0
Režim vypnutí jednotky Off 1	0
1. Nastavení data a času 1	1
2. Nastavení startovacích časů 1	1
3. Nastavení dob závlahy 1	1
4. Nastavení dnů závlahy1	1
Výber dnú ze 7-denního týdne1	1
Manualni spusteni zavlany1	1
Test všech sekci1	1
Spuštění jednotlivých sekcí 1	1
Spusteni jednotlivých programu 1	1
	2
Cyklicke dny	2
Sude nebo liche kalendarni dny I	2
Procentualni uprava doby zavlahy I	2
	2
Permanentni dny bez zaviany i	2
Voliteine tunkce	3
Pripojeni čidla srážeki	3
	2
Bez aplikace Rain Bird1	3
Speciální funkce ESP-2WIRE1	4
Možnosti1	5
Resetovací tlačítko 1	5
Doplňky pro vzdálené ovládání 1	5
Instalace WiFi modulu LNK2™1	5
Programování panelu jednotky 1	5
Životnost baterie1	5
Bezpečnostní pokyny1	6



## ESP-2WIRE Ovládací jednotka

#### Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ovládací jednotku Rain Bird ESP-2WIRE. V tomto návodu najdete postup krok za krokem pro instalaci i provoz jednotky.



Ovládací jednotka ESP-2WIRE

#### Připojení jednotky na WiFi

WiFi modul LNK<sup>™</sup> umožňuje vzdálené ovládání jednotky ESP-2WIRE pomocí aplikace Rain Bird ve Vašem chytrém mobilu nebo tabletu.



WiFi modul LNK™ (Samostatná dodávka)

#### Funkce jednoty ESP-2WIRE

Funkce	Popis
Maximálně sekcí	50 ; 2-žilový systém
Hlavní ventil nebo relé pro spuštění čerpadla	Připojeno na 2-žilovou linku přes dekodér 2W-1
Startovací časy	6
Programy	4
Programovací režimy	7-denní týden; sudé/ liché/ cyklické dny
Den bez závlahy	Pro program
Přiřazení hlav. ventilu	Pro jednotlivé sekce
Pauza v zavlažování	Ano
Čidlo srážek/ mrazu	Podporováno
Přiřazení čidla srážek	Globálně, nebo á sekce
Proc.úpr.doby závlah	Globál.nebo á program
Manuální start sekce	Ano
Manuál start programu	Ano
Manuální start testu všech sekcí	Ano
Detekce zkratu	Ano
Pauza mezi sekcemi	Pro program
Výstup pro doplňky	Ano (5-ti pinový)
Uložení a znovu načtení programu	Ano
Posun spuštěných sekcí	Ano
LNK2 <sup>™</sup> WiFi Module	Podporováno
Průtokoměr	Podporováno
Funkce Flow Watch	Ano

Jednotka ESP-2WIRE pracuje s Rain Bird 2W-1 dekodéry. (Samostatná dodávka)



#### Instalace jednotky

#### Výměna stávající jednotky

- Vyfoťte si stávající kabelové zapojení, bude to pro vás užitečné při připojování nové jednotky.
- Vypojte stávající jednotku z napájení AC elektrické energie a odpojte z ní všechny vodiče.

#### Osazení jednotky

#### A VAROVÁNÍ

Jednotku osaďte tak, aby byl napájecí kabel veden stranou a dolů, otvorem ve spodní stěně jednotky.

- Upevněte montážní šroub do zdi tak, aby mezi stěnou a hlavou šroubu zůstala mezera 3mm (v případě potřeby použijte přiložené hmoždinky).
- (2) Jednotku na šroub zavěste za otvor ve tvaru klíčové dírky v zadní stěně jednotky.
- Odklopte přední panel a přišroubujte jednotku skrz otvory v zadní stěně jednotky ke zdi.



Připevnění jednotky na zeď

## Připojení jednotky na zdroj elektrické energie

#### A VAROVÁNÍ

- Zásah el. proudem může způsobit vážné poranění nebo smrt. Před připojováním vodičů se ujistěte, že je zdroj elektrické energie vypnutý.
- Pro poskytnutí ochrany proti elektrickému přepětí musí být k jednotce připojený zemnící vodič.
- Pro připojení hlavního napájení jednotky musí být použit pevně uložený kabel.
- Pevně uložený kabel určený pro napájení jednotky musí být jištěný vhodným jističem.

#### PŘIPOJENÍ NA 230V AC

- Hnědý vodič z napájení (fáze) připojte na hnědý vodič z transformátoru.
- Modrý vodič z napájení (nulový) připojte na modrý vodič z transformátoru.
- Zelenožlutý vodič z napájení (zemnění) napojte na zelenožlutý vodič z
- transformátoru.

 Protáhněte tři vodiče od napájení průchodkou v levém spodním rohu schránky jednotky až do prostoru pro připojení kabelů.

Uvnitř prostoru připojte pomocí přiložených konektorů vodiče od napájení (dva napájecí, jeden zemnící) k vodičům od transformátoru (viz schema).



Přímé připojení vodičů

#### Instalace ovládacích 2-žilových kabelů

#### Přehled

Jednotka ESP-2WIRE podporuje připojení až dvou 2-žilových ovládacích kabelů. Jednotka spravuje více kabelových vedení jako by byly jedno.



Připojení 2-žilových ovládacích kabelů v jednotce

#### Instalace nových 2-wire dekodérů

#### Přiřazení adresy dekodéru

Pro jednodušší instalaci instalujte dekodéry v vzestupném pořadí dle čísel, začněte s nejnižším číslem pro hlavní ventil.

POZNÁMKA: seřaďte si dekodéry dle čísel a krabice si těmito čísly dekodérů (adresami) označte.



Na krabici s dekodérem si napište i číslo sekce

23

C

5

Adresa hlavního ventilu

## Není-li v systému hlavní ventil, pak bude sekci č.1 přiřazen dekodér s nejnižším číslem.

Příklad:

- V tabulce 1.1 je ukázáno číslování v systému bez hlavního ventilu.Číslo dekodéru 10001 je automaticky přiřazeno k sekci č.1.
- V tabulce 1.2 je ukázán systém s hlavním ventilem. Dekodér 10001 je automaticky přiřazen hlavnímu ventilu. Dekoder 10002 je automaticky přiřazen k sekci č. 1 atd.
- Žluté pole ukazuje přiřazení čísla dekodéru hlavnímu ventilu.

Sekce 2

#10003

	В	ez MV		SMV
	Sekce	Adresa dekoderu	Sekce	Adresa dekoderu
	1	10001	MV	10001
	2	10002	07	10002
	3	10003	2	10003
	4	10004	3	10004
	5	10005	4	10005
a	Etc.	10006	Etc.	10006
	Ta	b 1.1	ר	ab 1.2
0310	n e t			
til	Sekce 1 #10002			*
				***

Hlavní ven

#10001

Sekce 4

#10005

Obr. 1 - Příklad číslování v systému s hlavním ventilem

Sekce 3

#10004

Návod k použití k ovládací jednotce ESP-2WIRE

#### Sekvenční a numerické číslování

#### Čísla dekodérů nemusí jít nutně v řadě po sobě (sekvenčně), ale musí být ve vzestupném pořadí čísel (numericky).

Je možno přeskočit některá čísla, ale nižší čísla musí být v řadě vždy dříve než vyšší.

Příklad:

- Tabulka 2.1 ukazuje čísla dekodérů v sekvenčním i numerickém pořadí.
- Tabulka 2.2 ukazuje čísla dekodérů, která již nejsou v sekvenčním pořadí, ale stále jsou v numerickém pořadí.
- <sup>1</sup> Tabulka 2.3 ukazuje čísla dekodérů, která nejsou v numerickém pořadí.

$\checkmark$			$\checkmark$			X	
Sek nu	Sekvenční + numerický		Numerický		nu	Ani merický	
Sta.	Decoder Address		Sta.	Decoder Address	Sta.	Decoder Address	
1	10001		1	10001	1	10001	
2	10002		2	10002	2	10002	
3	10003		3	10007	3	10015	
4	10004		4	10008	4	10007	
5	10005		5	10014	5	10008	
6	10006		6	10015	6	10014	
Tab 2.1			Tab 2.2		Та	b 2.3	

POZNÁMKA: Pokud byly dekodéry instalovány ve špatném pořadí, přejděte do kapitoly "Změna dekéru u sekce" na straně 6.

#### Osazení štítku s adresou dekodéru

Umístěte štítek s čárovým kódem dekodéru do Programovací tabulky, která je součástí dodávky jednotky.

 Opatrně odloupněte štítek s čárovým kódem dekodéru.



Odloupněte štítek s adresou

POZNÁMKA: neodstraňujte druhý štítek připevněný k dekodéru.

4

Návod k použití k ovládací jednotce ESP-2WIRE ----

Nalepte štítek s čárovým kódem k příslušné sekci do políčka na Programovací tabulce.



Nalepte štítek do tabulky

#### Vyplnění Programovací tabulky

Potřebné informace vyplňte do příslušných polí Programovací tabulky.

STATION Sekce	Description Popis		Run T Doba z	<b>'imes</b> ávlahy	2
		A	B <	C	D
1	Postřikovače u vchodu	10 MIN	5		
2	Záhony		15 MIN		
3		$\sim$	)		

Příklad programovací tabulky

## Propojení 2-žilového kabelu

#### Připojení dekodérů ke kabelu

- Zaveďte 2-žilový kabel od ovládací jednotky do nejvzdálenějšího místa s elektromagnetickými ventily.
- Připojte dva modré vodiče od 2W-1 dekodéru k ovládacímu 2-žilovému kabelu.
- Připojte 2 černé vodiče z 2W-1 dekodéru k cívce ventilu.



#### POZNÁMKA

- 2-Wire dekodéry a konektory vždy umisťujte do ventilové šachtice.
- · Ujistěte se, že po instalaci nejsou vodiče nebo spoje obnaženy.

Připojení kabelu do ovládací jednotky

(1) Zaveďte všechny ovládací kabely do jednotky otvory v zadní nebo spodní stěně jednotky.

#### A VAROVÁNÍ

Neveďte ovládací kabely stejným otvorem jako je veden napájecí kabel.

(2) Pomocí šroubováku připevněte dva vodiče ovládacího kabelu na dvojici výstupů na svorkovnici ovládací jednotky ESP-2WIRE.



Připojení ovládacího kabelu

POZNÁMKA: na svorkovnici jednotky je i výstup pro připojení zemění systému.

#### Automatické přiřazení dekodérů sekcím

Tuto funkci můžete použít pro vyhledání dekodérů ve vašem systému a pro jejich automatické přiřazení k sekcím.



Otočte ovladačem na pozici 2-Wire Setting (nastavení).

(1) Na displeji bude probíhat hláška: PRESS + TO PGM FIELD DEVICES TO ZONE (PRO PŘIŘAZENÍ DEKODÉRŮ K SEKCÍM STISKNĚTE +)



Pro pokračování stiskněte +.

(2) Na displeji bude probíhat hláška: FIND FIELD DEVICES\_PRESS + IF MV USED\_PRESS - IF MV NOT USED

(VYHLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ STISKNĚTE + POUD JE POUŽIT MV STISKNĚTE - POKUD MV POUŽIT NENÍ)



- Pokud máte v systému hlavní ventil MV, stiskněte +. Dekodér s nejnižším číslem adresy bude přiřazen k hlavnímu ventilu.
- Pokud hlavní ventil MV v systému nemáte, stiskněte – . Dekodér s nejnižším číslem adresy bude přiřazen k sekci č. 1.

FINHING

(3) Na displeji bude probíhat hláška: FINDING FIELD DEVICES (VYHLEDÁVÁNÍ ZAŘÍZENÍ)

Během vyhledávání bude LED dioda na zadní straně ovládací jednotky a na všech dekodérech připojených k ovládacímu kabelu blikat modře.

- (4) Po ukončení vyhledávání bude na displeji probíhat hláška:
  - XX FOUND PRESS NEXT (NALEZENO XX STISKNĚTE NEXT)

XX je počet nalezených dekodérů připojených k ovládacímu kabelu.

POZNÁMKA: pokud počet neodpovídá počtu instalovaných dekodérů, stiskněte > pro zobrazení seznamu sekcí

a jim přiřazených adres dekodérů.

26FOLINI

- . Pro pokračování stiskněte 🕨.
- Pomocí tlačítka **b** se můžete pohybovat mezi sekcemi a prohlédnout adresy dekodérů, které jsou jim přiřazeny.



POZNÁMKA: pokud byly dekodéry osazeny k ventilů ve správném pořadí, funkce automatického přiřazení je seřadí k sekcím od nejnižšího čísla bez nutnosti předchozího přiřazení adres k sekcím.

5

## Vymazání, nebo změna adresy dekodérů u sekcí

Dle následující popisu postupujte, pokud chcete u sekce vymazat nebo změnit přiřazenou adresu dekodéru.



Otočte ovladačem na pozici **2-Wire Setting** (nastavení).

Na displeji bude probíhat hláška: press + TO PGM FIELD DEVICES TO ZONE (PRO PŘIŘAZENÍ DEKODÉRU K SEKCÍ STISKNĚTE +)



Stiskněte a držte , abyste přeskočili proces vyhledávání a zobrazil se vám seznam aktuálně přiřazených adres dekodérů.

#### Vymazání adresy dekodéru

Na displeii bliká číslo sekce. Pomocí tlačítek

 ¶ nebo
 ▶ vyberte číslo sekce/ adresu kterou chcete vymazat.



- Stiskněte a držte tlačítka + a současně, aby došlo k vymazání adresy sekce z nastavení.
- Opakujte postup u všech požadovaných sekcí.

#### Mezery mezi číslováním sekcí

Vymazání adresy sekce vytvoří v číslování adres sekcí mezeru.

Příklad:

V tabulce 3.1 vidíme:

 Sekce 3 byla vymazána a tím vznikla mezera v číslování.

Před změnou					
Sekce Adresa dekodéru					
1	20145				
2	20146				
3					
4	20148				
5	20149				
6	20150				
Tab 2.1					

Pokud budou později do systému přidány nové dekodéry a bude znovu spuštěna funkce automatického přiřazení, bude nejnižší adresa přiřazena k sekci 3, další k sekci 7, 8 atd.

#### Změna adresy dekodéru u sekce

- Na displeji bliká číslo sekce. Pomocí tlačítek
   ▲ nebo ▶ vyberte číslo sekce/ adresu kterou chcete změnit.
- Pomocí tlačítek + a změňte číslo sekce u vybrané adresy.



#### Záměna adres dekodérů v existující konfiguraci systému

Pokud byla vložená adresa již přiřazena k jiné sekci, budou u těchto sekcí adresy vzájemně zaměněny.

Příklad:

Tabulka 4.1 ukazuje:

- Sekce 9 má adresu 20258.
- Sekce 12 má adresu 20834.

Přiřazení adresy 20834 k sekci 9 způspbí zároveň, že adresa 20258 se přesune k sekci 12.

- · Sekce 9 bude tedy mít adresu 20834 viz tabulka 4.2.
- · Sekce 12 bude pak mít adresu 20258.
- · U žádné další adresy dekodéru nedojde v důsledku prohození k žádné změně.



Tab 4.1

#### Výměna existujících dekodérů

#### Výměna dekodérů v existující konfiguraci

Opakujte postup automatického přiřazení adres viz strana 5.

Pro sekci, u které chcete vyměnit dekodér nejdřív vymažte adresu dekodéru sekce viz postup na str.6. To nezmění žádné další pořadí adres. Naopak se vytvoří mezera pro novou adresu dekodéru.

- Spuštěním funkce automatického přiřazení přiřadíte nejnižší adresu nového dekodéru k nejnižšímu číslu sekce, která nemá přiřazenou žádnou adresu.
- Existující adresy sekcí zůstanou nezměněny.

Příklad:

Jailon?

Tabulka 5.1 ukazuje:

- Sekce 16 a 19 jsou prázdné.
- Po spuštění funce automatického přiřazení:
- První nový dekodér s adresou 10134 se přiřadí k sekci 16 viz tabulka 5.2
- Druhý nový dekodér s adresou 21347 se přiřadí k sekci 19.

Před v dek	výměnou codéru		Po de	výměně kodéru
Sekce	Adresa dekodéru		Sekce	Adresa dekodéru
14	20367		14	20367
15	20368		15	20368
16			16	10134
17	20370		17	20370
18	20371		18	20371
19			19	21347
Tab 5.1			Ta	b 5.2

POZNÁMKA: ačkoliv adresa 10134 je nejnižší v řadě, jednotka ji přiřadila k nejnižšímu číslu sekce bez adresy, v našem případě k sekci 16. Všechny adresy, které byly programovány před přidáváním nového dekodéru, zůstávají beze změny.

#### Přidání dekodéru nové sekce

Přidání nového dekodéru do již existující konfigurace

#### Zopakujte funkci automatického přiřazení adresy sekce/ dekodéru viz strana 5.

- · Jednotka přiřadí nejnižší novou adresu k nejnižšímu volnému číslu sekce.
- . Existující adresy sekcí zůstanou nezměněny.

#### Příklad:

Tabulka 6.1 ukazuje:

· V současné konfiguraci je 23 sekcí.

#### Po opětovném spuštění funkce automatického přiřazení adresy:

- První nový dekodér s nejnižším číslem 11324 se přiřadí k sekci 24 - viz tab 6.2.
- . Druhý nový dekodér v pořadí s číslem 22532 se přiřadí k sekci 25.

Existující 2-Wire konfigurace			Po přid del	ání nového ‹odéru
Sekce	Adresa dekodér		Sekce	Adresa dekodéru
20	21478		20	21478
21	21479		21	21479
22	21480		22	21480
23	21481		23	21481
			24	11324
			25	22532
Tab 6 1			Та	h62

POZNÁMKA: ačkoliv je adresa 11324 nejnižší v celkové existující řadě, ovládací jednotka ji přiřadila k nejnižší volné sekci č. 24 a všechny již dříve přiřazené adresy zůstávají nezměněny.

## Vymazání adres všech dekodérů a opakování automatického přiřazení

Funkce automatického přiřazení



Otočte ovladač na pozici 2-Wire Settings (Nastavení)

- (1) Stiskněte a držte najednou tlačítka a + .
- Na displeji bude probíhat hláška:  $(\mathbf{2})$ HOLD + TO CLEAR ALL ADRESSES (Pro vymazání všech adres stiskněte a držte tlačítko +).



- (3) Stiskněte a držte tlačítko +, adresy budou vymazány .
- 4 Po úspěšném vymazání se na displeji objeví hláška DONE (HOTOVO).



Na displeji bude probíhat hláška: (5) PRESS + TO PGM FIELD DEVICES TO ZONE (PRO PŘIŘAZENÍ DEKODÉRŮ K SEKCÍM STISKNĚTE +)



 Stiskněte + a jednotka opět spustí funkci automatického přiřazení adres.

No No

#### Funkce ovládací jednoty ESP-2WIRE



Obr 2 - Jednotka ESP-2WIRE - Pozice otočného ovladače a funkce tlačítek

1 AUTO

Závlaha bude spouštěna automaticky

- (2) Date/Time (Datum/ Čas) Nastavení aktuálního data a času
- 3 2-Wire Settings 2-Wire nastavení (komunikace)
- (4) Start Times (Startovací časy) Až 6 startovacích časů pro program
- (5) Run Times (Doby závlahy) Vložení doby závlahy jednotlivých sekcí
- Water Days (Dny závlahy)
   Vložení dnů automatické závlahy
- (7) Weather Sensor (Čidlo srážek) Nastavení reakce jednotky na čidlo srážek
- (8) Flow Sensor (Průtokoměr) Nastavení reakce jednotky na čidlo průtoku

- Seasonal Adjust (% úprava doby závlahy) Úrava dob závlahy v rozsahu 5% až 200%
- Manual Watering (Manuální závlaha) Manuální spuštění vybrané nebo všech sekcí
   OFF (Vypnuto)
- Automatická závlaha nebude spouštěna
- (2) **Program Selection Button** (Výběr programu) Vyberte program A, B, C nebo D
- (13) ALARM Indikátor alarmu
- (14) / + Buttons (+/- Tlačítka) Úprava hodnot
- (B) Back/Next Buttons (Tlačítka Zpátky/ Dále) Výběr programovacích možností
- (16) Hold to Start (Spusťte přidržením tlačítka) Manuální spuštění závlahy

#### Indikátory na displeji

Displej	Funkce	Popis
ALL	ALL	Všechny sekce
CLEAREI	CLEARED	Program byl vymazán
CYCLIC	CYCLIC	Závlaha bude probíhať v nastaveném intervalu, např. každý 2. den
IELAY	DELAY	Závlaha je odložena
EVEN	EVEN	Závlaha v sudé dny
FLOW	FLOW	Čidlo průtoku
MV QN	MV ON	MV nebo čerpadlo jsou spuštěny
ODD	ODD	Závlaha v liché dny
OFF	OFF	Jednotka nebude spouštět závlahu
PERMOFF	PERMOFF	Permanentně vypnutý den v režimech lichých/ sudých a cyklických dnů
RAIN	RAIN	Čidlo srážek
RESTORI	RESTORD	Program znovu načten
SAVEI	SAVED	Program uložen
SEN S ON	SENS ON	Senzor bude aktivní, pokud je připojen
SEN OFF	SEN OFF	Senzor bude ignorován, i když je připojen
2KIÞ	SKIP	Sekce není použita v důsledku konfigurace adresy sekce
SOAK	SOAK	Vsakovací doba mezi závlahou - nastavitelné přes RB app

### Základní programování

#### Automatický režim

AUTO je normální provozní režim jednotky. Po naprogramování vraťte otočný přepínač do této pozice AUTO.

#### V průběhu spuštění závlahy:

Na displeji bliká symbol postřikovače a zobrazuje se číslo spuštěné sekce nebo programu a zbývající čas spuštění.



# Off - režim vypnutí zavlažování

Na pozici OFF otočte přepínač budete-li chtít zastavit průběh automatického zavlažování, nebo okamžitě přerušit ruční spuštění.



#### POZNÁMKA

Zůstane-li otočný přepínač na pozici OFF, žádná závlaha nebude spuštěna.

#### 1. Nastavení data a času



Otočte přepínač na Date/ Time

- (1) Tlačítky ◀ a ▶ vyberte pozici, kterou chcete upravit.
- (2) Pomocí + a vložte požadovanou hodnotu

#### Změna formátu času (12 nebo 24):

- 1 Při blikajícím Day of Month stiskněte
- Pomocí + a vložte požadovaný formát času, pak stiskněte 
  pro návrat do režimu nastavení data a času.

#### 2. Nastavení startovacích časů

K dispozici je až 6 startovacích časů pro každý program.



Otočte přepínač na Start Times

- Tlačítky ◀ a ▶ vyberte startovací čas.
- Tlačítky + a nastavte požadovaný čas.
   (Ujistěte se, že máte správně AM/PM nastavení)
- (3) Pro vymazání startovacího času stiskněte až k

pozici 00:00 (12:00AM), pak stiskněte - ještě jednou pro OFF (vymazání start. času).

#### 3. Nastavení doby závlahy

Doba závlahy může být nastavena od 1 minuty po 6 hodin.

😾 Otočte přepínač na Run Times

#### Tlačítky ◀a ▶ vyberte sekci.

(2) Tlačítky + a - nastavte dobu závlahy pro vybranou sekci.

#### 4. Nastavení dnů závlahy

Výběr ze dnů 7-denního týdne

Výběr dnů, kdy má probíhat automatická závlaha.



Otočte přepínač na Water Days

- Tlačítky + a potvrďte nebo zrušte (blikající) dny, kdy má závlaha probíhat. Po úpravě dne se výběr automaticky posune na další den.
- Tlačítky 4 a se můžete kdykoliv posunout na předchozí nebo následující den.



Návod k použití k ovládací jednotce ESP-2WIRE

## Základní programování

#### Test všech sekcí

Okamžité spuštění všech naprogramovaných sekcí.





- Tlačítky nebo + nastavte dobu spuštění.
- Pro spuštění stiskněte a držte tlačítko .
- (3) Poté, co se na displeji objeví **STARTED**, dejte otočný přepínač na pozici **AUTO**.

![](_page_12_Picture_38.jpeg)

### Spuštění jednotlivých sekcí

Spuštění jednotlivé sekce, nebo vybraných sekcí za sebou.

Otočte přepínač na Manual Watering

- Tlačítky ◀ a ▶ vyberte sekci.
- Ilačítky + a nastavte dobu spuštění.
- ③ Pro spuštění stiskněte a držte tlačítko ).
- (4) Vraťte přepínač zpět na AUTO.

## Spuštění jednotlivých programů

Okamžité spuštění vybraného programu.

Otočte přepínač na AUTO.

- Pro spuštění vybraného programu stiskněte a držte tlačítko .
- (2) Stisknutím tlačítka Advance Station se můžete posunout na spuštění další sekce v programu.

![](_page_12_Picture_51.jpeg)

Pro přidání dalších programů do řady ke spuštění:

![](_page_12_Picture_53.jpeg)

- (1) Stiskněte tlačítko Program Select a vyberte
- požadovaný program (pokud potřeba).
   Stiskněte a podržte krátce tlačítko Hold to Start pro spuštění vybraného programu.
- (3) Otočte přepínač na AUTO.

### Pokračování programování

#### Cyklické dny

Závlaha bude probíhat v nastaveném intervalu, jako např. každý 2. nebo 3. den a pod.

![](_page_13_Picture_3.jpeg)

- (1) Na obrazovce Výběr dnů z týdnu stiskněte opakovaně 🕨 , dokud se neobjeví obrazovka Cyclic (po neděli SUN).
- (2) Tlačítky + a nastavte požadovaný cyklus DAY CYCLE, pak stiskněte .
- 3 Tlačítky + a nastavte zbývající dny do spuštění cyklu DAYS REMAINING

![](_page_13_Picture_7.jpeg)

#### Liché nebo sudé kalendářní dny

Závlaha bude probíhat v sudých nebo lichých datech.

![](_page_13_Picture_10.jpeg)

Otočte přepínač na Water Days (Dny závlahy)

(1) Stiskněte a držte tlačítka ◀ a ▶, dokud se na displeji nezobrazí ODD (liché) nebo EVEN (sudé).

![](_page_13_Picture_13.jpeg)

#### Procentuální úprava doby závlahy

Zkrátíte nebo prodloužíte procentuelně naprogramované doby závlahy (od 5% do 200%).

![](_page_13_Picture_16.jpeg)

Otočte přepínač na Seasonal Adjust (Procentuální úprava dob závlahy)

- (1) Tlačítky + a nastavte požadovanou procentuální úpravu pro všechny programy.
- (2) Pro úpravu jednotlivých programů stiskněte tlačítko Program Select a vyberte případně požadovaný program. Tlačítky + a - nastavte požadovanou procentuální úpravu pro daný program.

#### Odložené zavlažování

Možnost odložení závlahy až o 14 dní.

Otočte přepínač na AUTO M

- (1) Stiskněte a držte tlačítko + pro vstup do obrazovky Rain Delay (odložené zavlažování).
- (2) Tlačítky + a nastavte hodnotu DAYS REMAINING (zbývající dny pauzy), na vrchu displeje se objeví číslo dne, kdy opět dojde k obnovení závlahy.

![](_page_13_Picture_25.jpeg)

(3) Pro zrušení pauzy v zavlažování nastavte hodnotu DAYS REMAINING zpátky na 0.

### Permanentní dny bez závlahy

Zákaz průběhu závlahy ve vybraných dnech v týdnu (pouze pro režimy Liché, sudé a cyklické dny).

![](_page_13_Picture_29.jpeg)

Otočte přepínač na Water Days (Dny závlahy)

- Stlačte a držte tlačítko Program Select, pak stlačte pro nastavení blikajícího dne jako vypnutého pro závlahu nebo + pro ponechání dne jako
  - závlahového

![](_page_13_Picture_33.jpeg)

![](_page_13_Picture_34.jpeg)

#### Volitelné funkce

#### Připojení čidla srážek

- (1) Oba vodiče od čidla srážek připojte na svorkovnici na výstup SENSOR.
  - POZNÁMKA: Před připojením vodičů odstraňte z výstupů na svorkovnici žlutou klemu.

![](_page_14_Picture_4.jpeg)

Napojení čidla srážek

#### Nastavení čidla srážek

Jednotka bude zohledňovat nebo ignorovat čidlo srážek.

Otočte přepínač na Weather/ Flow Sensor (čidlo srážek/ průtoku)

(1) Tlačítky + a - nastavte SENS ON (aktivní čidlo) nebo SENS OFF (ignorování čidla).

![](_page_14_Picture_10.jpeg)

(bliká)

#### Připojení průtokoměru

(1) Připojte oba vodiče od čidla na výstupy FLOW (průtok) na svorkovnici viz obr. Ujistěte se, že připojujete vodiče ve shodě s polaritou: kladný vodič (bývá červený) na červený výstup na svorkovnici a záporný vodič (bývá černý) na šedý výstup.

![](_page_14_Figure_14.jpeg)

Napojení čidla průtoku

![](_page_14_Picture_16.jpeg)

Pokud používáte LNK2™ WiFi modul a Rain Bird aplikaci, zapněte v nastavení jednotky použití průtokoměru a načtení průtoků.

Nastavení bez aplikace Rain Bird:

Otočte přepínač na Weather/ Flow Sensor

- (1) Tlačítky **4** a **b** vyberte **FLOW** sensor (průtokoměr).
- (2) Tlačítky + a nastavte SENS ON (aktivní čidlo) nebo SENS OFF (neaktivní čidlo).

![](_page_14_Picture_22.jpeg)

![](_page_14_Picture_23.jpeg)

Sensor ON Sensor OFF Zijštěn průtok

(bliká)

#### Speciální funkce jednotky ESP-2WIRE

- · Otočte přepínač na naznačené pozice pro přístup do jednotlivých Speciálních funkcí.

![](_page_15_Picture_3.jpeg)

Obr 3 - Jednotka ESP-2WIRE - Pozice otočného ovladače a přístup ke speciálním funkcím

#### Uložení programu

- Uložení aktuálního programu pro možnost pozdějšího vyvolání.
- (2) Řešení problémů Nalezení a oprava chyb nebo řešení problémů - viz Samostatný návod Řešení problémů ESP-2WIRE.
- (3) Načtení uloženého programu Znovunačtení dříve uloženého programu.
- (4) Přiřazení hlavního ventilu sekcím Možnost přiřazení spouštění hl. ventilu nebo relé čerpadla k jednotlivým sekcím.
- (5) Volba lichých nebo sudých závlahových dní

Závlaha bude spouštěna pouze v lichých, nebo sudých kalendářních dnech.

6 Přiřazení čidla srážek k sekcím Nastavení reakce jednotlivých sekcí na čidlo srážek.

- Přiřazení čidla průtoku k sekcím Průtokoměr je funkční nebo vypnutý dle volby u jednotlivých sekcí.
- (8) Reset do továrního nastavení Všechen vložený program bude vymazán.
- Vložení pauzy mezi sekcemi Pauza mezi sekcemi (1 vteřina až 9 hodin) zajišťuje, že ventil se dokonale zavře předtím, než se spustí další ventil. Stiskněte tlačítko Program Select pro vložení pauzy do jednotlivých programů.

#### Možnosti

#### Resetovací tlačítko

Jestliže jednotka nepracuje jak má, můžete zkusit použít tlačítko RESET.

Malý nástroj, jako například kancelářskou sponku, vsuňte do označeného otvoru a stlačte tlačítko dokud nedojde k resetu jednotky (displej zhasne a znovu se rozsvítí). Všechny dříve uložené programy zůstanou v paměti jednotky.

![](_page_16_Figure_4.jpeg)

Pozice resetovacího tlačítka

#### Vzdálené ovládání

#### Instalace WiFi modulu LNK2<sup>™</sup>

V ovládací jednotce je pro připojení externích zařízení (včetně LNK2 WiFi modulu) k dispozici 5-ti pinový konektor.

(1) Vsuňte LNK2 WiFi modul do otvoru Remote Accessory (vzdálené ovládání/ doplňky), který najdete na zadní stěně předního panelu jednotky .

![](_page_16_Picture_10.jpeg)

### Programování panelu jednotky

Programování panelu odděleně od jednotky.

Přední panel je možno vyjmout z jednotky a programovat ho odděleně díky napájení 9V baterií.

![](_page_16_Picture_14.jpeg)

POZNÁMKA: automatické načtení dekodérů není možné, pokud je panel vyjmut z jednotky.

- (1) Odpojte plochý kabel a vyjměte panel z jednotky.
- (2) Vložte 9V baterii do panelu.
- (3) Naprogramujte panel.

![](_page_16_Picture_19.jpeg)

Pozice napojení baterie

POZNÁMKA: Programy jsou uloženy ve stálé paměti, takže při výpadku napájení nebudou ztraceny.

(4) Vraťte panel zpět.

## Životnost baterie

Zobrazuje-li displej opakovaně "-- -- -- ", nebo nezobrazuje-li nic při napájení pouze 9V baterií, vyměňte baterii.

#### Bezpečnostní pokyny

#### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique identifier: ESP-2WIRE

Responsible Party - Rain Bird Corporation, 9491 Ridgehaven Court, Suite C, San Diego, CA 92123, USA, www.rainbird.com

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalované a provozované v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně nikdy nelze zcela zaručit, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového nebo televizního signálu, který lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, je doporučeno uživateli odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

· Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

 Připojit zařízení na elektrický výstup/ obvod odlišný, než je připojen přijímač.

· Obrátit se na dodavatele nebo radio/ TV technika o radu.

Rain Bird Corporation, 6991 East Southpoint Road, Tucson, AZ 85756, USA, www.rainbird.com

Registered trademark of the Rain Bird Corporation
 2024 Rain Bird Corporation

#### POZNÁMKA

- Změny nebo úpravy výslovně nepovolené firmou Rain Bird mohou zbavit uživatele práva na užívání zařízení.
- Používejte pouze firmou Rain Bird povolené doplňky.
   Nepovolené dopňky mohou poškodit jednotku a zrušit záruku.
- Datum a čas jsou uchovávány pomocí lithiové baterie, která musí být následně zlikvidována v souladu s místními předpisy.

#### A VAROVÁNÍ

- Zařízení není určeno k použití lidmi (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí bez toho, aby byly proškoleny nebo dohlíženy osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod stálým dohledem, aby se zamezilo jejich hraní se zařízením.
- Je-li poškozen kabel napájení, musí být vyměněn výrobcem zařízení, jeho zástupcem, nebo podobnou pověřenou osobou, aby se zamezilo nebezpečí zranění.
- Je-li poškozen transformátor, musí být nahražen transformátorem dodaným výrobcem, nebo jeho zástupcem.

Zvláštní opatření musí být přijata pokud ovládací vodiče k

- elektromagnetickým ventilům vedou v souběhu s jiným vedením jako například osvětlením, nebo jinými elektrickými systémy.
- Oddělte a izolujte všechny vodiče pečlivě tak, aby nedošlo při instalaci k poškození izolace. Elektrický zkrat (kontakt) mezi vodiči k elmag. ventilům a vodiči od jiného zdroje může způsobit počkození ovládací jednotky a požár.

![](_page_17_Picture_23.jpeg)

Tato jednotka používá nevyměnitelnou lithiovou baterii. Lithiové baterie jsou nebezpečné a mohou způsobit vážné až fatální zranění do 2 hodin (i dříve) po spolknutí baterie, nebo vložení do kterékoliv části těla. Stane-li se tak, je nutno okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Chraňte děti před

přístupem k bateriím.
NEZAPÍNEJTE zdroj elektrické energie dokud nedokončíte a nezkontrolujete vedení všech vodičů a jejich spoje.

 NEZKOUŠEJTE napojit dvě nebo více ovládacích jednotek na jeden transformátor.

## 🗚 UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze transormátor dodávaný s jednotkou. Trafo dodává jednotce potřebné napětí.
- Všechna vedení vodičů a jejich spoje musí být provedeny v souladu s místními předpisy. Některé předpisy požadují, aby napojení transformátoru prováděly pouze oprávněné osoby. Ovládací jednotku mohou instalovat pouze profesionální proškolené osoby. Zkontrolujte si před instalací všeachna
   vztahující se lokální nařízení a normy.

![](_page_18_Picture_0.jpeg)

## The Intelligent Use of Water®

#### VŽDY NA ŠPICI - VZDĚLÁNÍ - PARTNERSTVÍ - PRODUKTY

Ve společnosti Rain Bird věříme, že je naším závazkem vyvíjet technologie a produkty, které efektivně hospodaří s vodou. Stejně tak je naším závazkem stále rozšiřovat a zkvalitňovat vzdělávání, školení a služby v našem oboru i pro naše komunity.

Nutnost chránit naše přírodní zdroje nikdy nebyla větší než nyní. Chceme dokázat ještě více a s Vaší pomocí to dokážeme. Navštivte www.rainbird.com pro více informací o konceptu The Intelligent Use of Water<sup>®</sup>.

Rain Bird Corporation 6991 East Southpoint Road Tucson, AZ 85756 USA Tel: (520) 741-6100

#### **Rain Bird Turkey**

Çamlık Mh. Dinç Sokak Sk. No.4 D:59-60 34760 Ümraniye, İstanbul TÜRKIYE Tel: (90) 216 443 75 23 rbt@rainbird.eu www.rainbird.com.tr

#### Rain Bird Ibérica S.A.

C/Valentín Beato, 22 2ª Izq. fdo 28037 Madrid ESPAÑA Tel: (34) 91 632 48 10 rbib@rainbird.eu · www.rainbird.eu www.rainbird.eu Rain Bird Corporation 970 W. Sierra Madre Ave. Azusa, CA 91702 USA Tel: (626) 812-3400

Rain Bird Europe SNC Rain Bird France SNC 240 rue René Descartes Bâtiment A, parc Le Clamar BP 40072 13792 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 FRANCE Tel: (33) 4 42 24 44 61 rbe@rainbird.eu · www.rainbird.eu rbf@rainbird.eu · www.rainbird.fr

#### Rain Bird Australia Pty Ltd.

Unit 13, Level1 85 Mt Derrimut Road PO Box 183 Deer Park, VIC 3023 Tel: 1800 724 624 info@.rainbird.com.au www.rainbird.com/au

Technical Services (U.S. and Canada only) 1 (800) RAINBIRD

1-800-247-3782 www.rainbird.com

Registered trademark of Rain Bird Corporation
 2024 Rain Bird Corporation D42228 29MR24

![](_page_18_Picture_17.jpeg)

Nascanujte QR kód a navštivte www.rainbird.com pro více informací o ovládácí jednotce ESP-2WIRE a dalších Rain Bird produktech.

ITTEC, spol s.r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR AOS Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy Tel.: +420 323 616 222; E-mail: info@ittec.cz www.eshop.ittec.cz; www.ittec.cz Rain Bird International 1000 W. Sierra Madre Ave. Azusa, CA 91702 USA Tel: +1 (626) 963-9311

Rain Bird Deutschland GmbH Königstraße 10c

70173 Stuttgart DEUTSCHLAND Tel: +49 (0) 711 222 54 158 rbd@rainbird.eu

#### Rain Bird Brasil Ltda.

Rua Marques Póvoa, 215 Bairro Osvaldo Rezende Uberlândia, MG, Brasil CEP 38.400-438 Tel: 55 (34) 3221-8210 www.rainbird.com.br