

Naprogramujte si Vaši ovládací jednotku závlah odkudkoliv a kdykoliv!

1 Ověřte si sílu Wifi signálu u ovládací jednotky

! **POZNÁMKA:** ujistěte se že používáte Wifi kanál s frekvencí 2,4GHz (5,0GHz není kompatibilní) a 802.11b/g/n router.



! **POZNÁMKA:** je-li potřeba sílu signálu vylepšit, přiblížte router blíže k jednotce, případně použijte posilovač signálu.


2 Stáhněte si do mobilu aplikaci Rain Bird




3 Stiskněte tlačítko na LNK WiFi modulu. Aktivace hotspot módu je indikována střídajícím se zeleným a červeným světlem.



4 Najděte na svém mobilu/ tabletu ve WiFi nastavení menu Rain Bird síť a připojte se na ni.



5 Otevřete si Rain Bird aplikaci a klikněte na "Přidat ovladač" (ovládací jednotku) v levém dolním rohu, pak postupujte dle průvodce nastavením.



! **POZNÁMKA:** pro nastavení budete potřebovat následující informace:

- Jméno WiFi sítě (SSID)
- Heslo WiFi sítě
- Emailovou adresu
- Směrovací číslo Vaší lokality

Naskenujete-li si tento QR kód, nebo navštívíte-li stránky wifi-pro.rainbird.com/support, můžete si prohlédnout ukázková videa.



Rain Bird mobilní aplikace

Návrat na přihlašovací obrazovku

Možnost přizvání dalších osob ke vzdálenému ovládní jednotky, možnost přidání či odstranění ovládací jednotky, možnost ručního spuštění sekce, přístup k úpravě dat.

Jméno ovládací jednotky

Klikněte a upravte jméno dle potřeby.

Další zavlažování

Zobrazeno číslo sekce, startovací čas a doba závlahy spuštění pro dnešek.

Domácí obrazovka

Návrat na tuto domácí obrazovku

Informace o počasí

Zobrazení předpovědi počasí na příštích 5 dní.

Informace o WiFi síti

Informace o síle WiFi signálu u ovládací jednotky. Při hodnotách RSSI větších než -70 (od -70 do -99) je nutné posílení signálu.

Přizpůsobení ročnímu období %

Zobrazení nastavení automatické sezónní procentuální úpravy dob závlah.

Přidání programu

Možnost přidání dalšího závlahového programu do zavlažovacího režimu.

Přidání/ odstranění sekce

Možnost vypnutí a zapnutí sekce v zavlažovacím režimu.

Manuální zavlažování

Vyberte si sekci, nastavte dobu spuštění a klikněte na Spustit, sekce bude okamžitě spuštěna.



Uložit změny

Předpověď počasí pro dnešek.

Odložené zalévání

Možnost nastavení období bez závlahy 0 až 14 dnů, automatické obnovení průběhu zavlažování.

Dešťový snímač

Možnost nastavení reakce ovládací jednotky na stav čidla srážek.

Úprava programu

Nastavení automatické úpravy dob závlah, úprava naprogramovaného závlahového režimu.

Nastavení

Možnost nastavení parametrů WiFi sítě, informací o ovládací jednotce - heslo, lokalita ... Nastavení zasilání upozorňovacích hlášek.

Kalendářní zobrazení závlahového režimu

Přehledné zobrazení naprogramovaného zavlažování v měsíčním nebo týdenním kalendáři.